

Passveske

Pass og verdisaker må vi holde inntil kroppen.



Trinnvis beskrivelse:



Jeg fant et litt kraftig stoff. Kutt deler til posen.

- 7,5 * 8,5" - en del
- 7,5 * 5,5" - en del
- 7,5 * 2,5" - 2 deler



Stryk de to delene 7,5 X 2,5" dobbelt på langs. Vrange mot vrange, og rettsiden ut.

Legg den brettete delen, kant i kant, og på rettsiden av den delen som er 7,5 X 8,5". Sy en søm. Jeg brukte en søm som syr siksak og rettsøm samtidig. Stryk og press delene. Sy en stikning langs bretten.

Legg den brettete delen, kant i kant, og på rettsiden av den delen som er 7,5 X 5,5". Sy en søm. Jeg brukte en søm som syr siksak og rettsøm samtidig. Stryk og press delene. Sy en stikning langs bretten.

Du har nå to deler.



På den minste delen som skal være forsiden på posen, kan du eventuelt applikere eller pynte på annen måte.




Legg glidelåsen mellom de to kantene du har sydd strimmel på. Fest glidelåsen ved å sy to stikninger i kanten.

Skvy glidelåsen innenfor de to delene. Sy sømmer helt ut i kanten slik at glidelåsen blir festet sammen.



Klipp en anorakksnor på 150 cm.

Fest en karabinkrok til den ene delen.



Klipp en anorakksnor på ca 10 cm.

Finn fram en ring. (Karabinkroken skal festes til ringen)



Brett stoffet til posen i to deler rette mot rette. La glidelåsen ha en åpning slik at du etterpå kan vrenge posen.

Snor med ring skal festes i den ene øvre kanten. Ringen skal være på innsiden. Den løse enden på anorakksnoren med karabinkrok skal festes til andre øvre kanten. Anorakksnoren med karabinkroken skal være på innsiden.

Sy de tre sidene sammen. Jeg brukte en søm som hadde siksak og rettsøm.

Klipp vekk overflødige deler av glidelås og snorer.



Vreng posen.

Fest en snorstopper til anorakksnoren. På denne måten kan man enkelt tilpasse lengden på snoren.

Lykke til!

Liv-Toril Kvaløyseter, oktober 2010